
HPL deuren

Reinigen HPL deuren

De gehele plaat reinigen met warm water met een mild schoonmaakmiddel, ook hier dient men de zeepresten te verwijderen en het oppervlak na te wrijven met een droge doek om strepen te voorkomen. Mochten de platen dagelijks gereinigd worden dan kan men ook producten als Glassex gebruiken, echter ontkomt men niet aan het nawrijven voor een optimaal resultaat. Aangezien het voor sommige instanties niet aanvaardbaar is om veel tijd te spenderen aan het reinigen van interieuren, adviseert Svedex 2 tot 3 maal per jaar de platen schoon te maken volgens de procedure welke staat voor hardnekkige vlekken. Dit voorkomt dat men een vlek op vlek situatie krijgt.

Reinigen hardnekkige vlekken

De gehele plaat behandelen met Formi-clean strong of gelijkwaardige product (bijvoorbeeld Aceton), dit 20 seconden in laten werken en daarna schoonwrijven, hierna de zeepresten verwijderen met een doek met warm/heet water en het oppervlak droog wrijven met een schone droge doek. Als schoonmaakdoekje kan men het beste een doekje met structuur nemen.